



**Dr. Kolbe**  
Vogelschutz mit Durchblick

## **Kurzbedienungsanleitung - birdpen:**

- Die Anbringung der Wirkschicht muss auf der Scheibenaußenseite erfolgen
- reinigen Sie vor jeder Anwendung bitte alle für die Anwendung vorgesehenen Glasflächen gründlich
- am einfachsten öffnen Sie den birdpen durch seitlichen Druck auf die Kappe
- setzen Sie den birdpen im rechten Winkel mit der Stirnseite auf der Glasfläche an und führen ihn langsam und gleichmäßig in einem Zug bis zum unteren Rand der Scheibe (Abb. 1)
- der Abstand zum Rahmen sowie zwischen den einzelnen Streifen sollte ca. 8 cm betragen
- vermeiden Sie ein überstreichen bereits beschichteter Stellen
- zum Entfernen der Streifen bitte haushaltsüblichen Fensterreiniger verwenden
- nach jeder Anwendung bitte den Marker sofort wieder verschließen
- nicht unter +10 ° anwenden
- kein Kinderspielzeug
- bei beschichteten Scheiben bitte Hersteller befragen

**Dr. Kolbe**  
Elsterweg 8  
72760 Reutlingen  
Phone 07121 144558  
office@drkolbe.de  
www.drkolbe.de